



MANUAL INSTALAÇÃO LED FLEX WHEELS NEON RODA

LED FLEX WHEELS LIGHT TUNING (MEDIDA KIT PADRÃO 2 LEDS FLEX DE 73CM E 2 DE 49CM) É UM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR, SUJEIRA E É A PROVA D'ÁGUA FATORES QUE SÃO ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES DE ONDE SERÁ INSTALADO O KIT DE ILUMINAÇÃO.

PASSO(1)INSTALAÇÃO FREIO A DISCOS NAS 4 RODAS:

OS PRODUTOS SÃO INSTALADAS NO DEFLETOR DOS DISCOS DE FREIO, JÁ QUE É UMA PARTE FIXA QUE NÃO GIRA.



FIXAÇÃO: FAÇA PEQUENOS FUROS NO DEFLETOR DO DISCO NA MEDIDA DAS ABRAÇADEIRAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

NOS DISCOS TRASEIROS VC DEVE INSTALAR OS (LEDS FLEX DE 73CM) MAIORES DO KIT, CONTORNE PRATICAMENTE 100% DO DEFLETOR DO DISCO DIANTEIRO, AS PINÇAS DE FREIOS NÃO DEVEM SER CONTORNADAS FIXE COM AS ABRAÇADEIRAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.



RODA TRASEIRA

PASSO(2) NA RODA DIANTEIRA: O DEFLETOR DO DISCO DIANTEIRO VARIA MUITO A SUA MEDIDA DE CARRO PARA CARRO, EM 95% DOS CARROS OS DEFLETORES DOS CARROS DIANTEIROS POSSUEM SOMENTE 50% DA MEDIDA DO DEFLETOR TRASEIRO, POR ESTE MOTIVO VOCÊ DEVE INSTALAR OS (LED FLEX DE 49CM) MENORES. REPITA O MESMO PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS. OBS: CASO SEU DEFLETOR SEJA DA MESMA MEDIDA DO (DEFLETOR GRANDE TRASEIRO COM MEDIDA SUPERIOR A 49CM) O QUE ACONTECE EM APENAS 3% DOS CARROS, VC DEVE CENTRALIZAR O (LED FLEX DE 49CM) PARA OBTER UMA BOA ILUMINAÇÃO OU COMPRAR 2 LEDS FLEX ADICIONAIS, PARA PODER COBRIR TODO O DEFLETOR, PEÇAS QUE SÃO VENDIDAS A PARTE DO (KIT PADRÃO QUE VENDEMOS CONTÉM 2 PEÇAS DE 73CM E 2 DE 49CM) .

HÁ TAMBÉM 2% DE CARROS QUE NÃO POSSUEM DEFLETOR DIANTEIRO NESTE CASO O COMPRADOR DEVE MONTAR UM SUPORTE DE METAL E FIXAR NA CAIXA DE RODA ESSE SUPORTE DEVE SER FEITO COM FITA DE METAL PERFURADA ENCONTRADA EM CASA DE FERRAGENS OU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , SUPORTE FICA POR CONTA DO CLIENTE , MESMO SITUAÇÃO SE APLICA A CARROS QUE POSSUEM DEFLETORES DIANTEIROS COM MEDIDA INFERIOR A 49CM.



RODA DIANTEIRA

PASSO(3) INSTALAÇÃO EM FREIOS A TAMBORES RODA TRASEIRA:

EM FREIOS COM TAMBORES A FIXAÇÃO É FEITA NO PRATO DO TAMBOR JÁ QUE É UMA PARTE FIXA QUE NÃO GIRA SÃO INSTALADOS OS LEDS FLEX DE 73CM ENVOLVE PRATICAMENTE 99% DO PRATO DO TAMBOR. (RAROS SÃO OS TAMBORES QUE POSSUEM MAIOR MEDIDA SENDO ASSIM VC DEVERÁ ADQUIRIR LEDS FLEX ADICIONAIS) POIS FOGE DA MEDIDA PADRÃO.

OS PRATOS DOS TAMBORES NORMALMENTE NÃO PODEM SER FURADOS POR SEREM MUITO RÍGIDO, ENTÃO O PROCESSO DE FIXAÇÃO É DIFERENTE, ACONSELHAMOS VC COLOCAR COLA DE CONTATO NA PARTE EXTERNA DO PRATO DO TAMBOR OU SILICONE DE ALTA TEMPERATURA , FEITO ISTO CONTORNE O PRATO DO TAMBOR COM O LED FLEX (MAIOR), EM SEGUIDA VC DEVE UNIR AS ABRAÇADEIRAS QUE FICAM NAS EXTREMIDADES DO PRODUTO(FOTO ABAIXO) PARA TERMINAR A FIXAÇÃO.



PRATO DO TAMBOR FICA LOCALIZADO ATRÁS DO TAMBOR



ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO NO PRATO DO FREIO A TAMBOR

NAS RODAS DIANTEIRAS TODOS OS CARROS SÃO FREIOS A DISCO SENDO ASSIM, REPITA O PASSO (2) DE FIXAÇÃO DO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: MUITO SIMPLES LIGAR FIO (+) E (-) DO PRODUTO NA BATERIA E LIGAR A CHAVE LIGA/DESLIGA.

PRODUTO ORIGINAL SOMENTE NA LOJA LIGHT TUNING

WWW.LIGHTTUNING.COM.BR

