



ACESSE NOSSO SITE WWW.LIGHTTUNING.COM.BR

***** MANUAL DE INSTALAÇÃO DAS BARRAS *****

** LIGAÇÃO EM 12V EM AUTOS **

ESTA INSTALAÇÃO É MUITO SIMPLES BASTA VC DESENCAPAR O FIO DA BARRA E LOGO VC VERÁ UM UM (FIO DOURADO) POSITIVO E O (FIO PRATA) NEGATIVO , LIGUE 1 NO POSITIVO E OUTRO NO NEGATIVO DA BATERIA CASO NÃO ACENDA INVERTA QUE ACENDERÁ.


** LIGAÇÃO NO PC **

ATENÇÃO!!!! A INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A MÁQUINA DESLIGADA.

1º ASSIM QUE VC ABRIR O GABINETE VC VERÁ NOS CONECTORES DA FONTE UM FIO AMARELO = POSITIVO E UM FIO PRETO = A NEGATIVO.

2º PLUG OS CONECTORES: PLUG NO FIO AMARELO E OUTRO NO FIO PRETO DA FONTE , CASO NÃO ACENDA INVERTA OS CONECTORES QUE ACENDERÁ.

ESQUEMA PARA LIGAR A CHAVE LIGA/DESLIGA



QUALQUER DÚVIDA PERGUNTE POR FAVOR!!

+++++