



ACESSE NOSSO SITE WWW.LIGHTTUNING.COM.BR

===== (MANUAL DE INSTALAÇÃO) =====

ABRA O PAINEL DA MOTO , E SUBSTITUA AS LÂMPADAS PINGUINHO OU PINGÃO.
A INSTALAÇÃO DAS PLACAS TAMBÉM É MUITO SIMPLES, PORÉM VC PRECISA
DESMONTAR O PAINEL , COMECE TIRANDO A CAPA DE ACRÍLICO EXTERNA DO PAINEL ,
FEITO ISTO VC TIRA O PONTEIRO DO VELOCÍMETRO E TIRE A CAPA REDONDA QUE
MARCA A VELOCIDADE DA MOTO, FIXE AS PLAQUINHAS COM DUPLA-FACE NO
MELHOR LUGAR DISPONÍVEL DENTRO DO PAINEL JOGANDO A ILUMINAÇÃO PARA CIMA
, NUNCA PARA BAIXO, FEITO ISTO PASSE OS FIOS DAS PLAQUINHAS PELO MESMO
BURACO DAS LÂMPADAS PINGÃO OU PINGUINHO.

AGORA VC VAI LIGAR A FIAÇÃO DAS PLAQUINHAS NO PAINEL, É MUITO SIMPLES NO
EXTERIOR DO PAINEL VC VAI VER DIVERSOS FIOS CONECTADOS A CONECTORES E
PARAFUSOS , BASTA VC ENCOSTAR O FIO POSITIVO (DOURADO) DA PLAQUINHA, E O FIO
NEGATIVO (PRATA) DA PLAQUINHA FAÇA COM A CHAVE DO CONTATO LIGADA PARA
HAVER CORRENTE DE ENERGIA. ASSIM QUE A PLAQUINHA ACENDER VC ACHOU O
POSITIVO E NEGATIVO NO PAINEL ,FIXE OS FIOS E TODA VEZ QUE VC GIRAR A CHAVE
NO CONTATO O PAINEL VAI ACENDER.

ESTA É UMA DAS MANEIRAS MAIS FÁCEIS .

** INSTALANDO O ANGEL ABRA O FAROL DA MOTO E TIRE A LENTE FIXE O ANGEL NA
LENTE DO FAROL COM A DUPLA-FACE QUE ACOMPANHA O PRODUTO, VC DEVE LIGAR O
ANGEL PARA LIGAR INDEPENDENTE DO FAROL NA CHAVE QUE ACOMPANHA O
PRODUTO POIS ELE FICA MAIS REALÇADO COM O FAROL APAGADO.

QUALQUER DÚVIDA QUE VENHA A TER ESTAREI A SUA DISPOSIÇÃO!!